


# ÚZEMNÍ PLÁN ŽLUTAVA

## HLAVNÍ VÝKRES - ZMĚNOVÝ VÝKRES

M 1 : 5 000



POPIS MĚNĚNÝCH PRVKŮ VYVOLANÉ ZMĚNOU MAPOVÉHO PODKLADU

LOKALITA ZMĚNY	PO P O S
M01 stav L se mění na stav ZK	
M02 stav L se mění na stav ZK	
M03 stav L se mění na stav ZK	
M04 stav Z se mění na stav DS	
M05 stav Z se mění na stav DS	
M06 stav L se mění na stav ZK	
M07 stav K se mění na stav ZK	
M08 stav K se mění na stav ZK	
M09 stav L se mění na stav ZK	
M10 stav Z se mění na stav ZK	
M11 stav K se mění na stav ZK	
M12 stav K se mění na stav ZK	
M13 stav K se mění na stav ZK	
M14 stav K se mění na stav ZK	
M15 stav K se mění na stav ZK	
M16 stav K se mění na stav ZK	
M17 stav K se mění na stav DS	
M18 stav K se mění na stav DS	
M19 stav K se mění na stav DS	
M20 stav K se mění na stav DS	
M21 stav K se mění na stav DS	
M22 stav K se mění na stav DS	
M23 stav K se mění na stav DS	
M24 stav K se mění na stav DS	
M25 stav K se mění na stav DS	
M26 stav K se mění na stav DS	
M27 stav K se mění na stav DS	
M28 stav K se mění na stav DS	
M29 stav K se mění na stav DS	
M30 stav K se mění na stav DS	
M31 stav K se mění na stav DS	
M32 stav K se mění na stav DS	
M33 stav K se mění na stav DS	
M34 stav K se mění na stav DS	
M35 stav K se mění na stav DS	
M36 stav K se mění na stav DS	
M37 stav K se mění na stav DS	
M38 stav K se mění na stav DS	
M39 stav K se mění na stav DS	
M40 stav K se mění na stav DS	
M41 stav K se mění na stav DS	
M42 stav K se mění na stav DS	
M43 stav K se mění na stav DS	
M44 stav K se mění na stav DS	
M45 stav K se mění na stav DS	
M46 stav K se mění na stav DS	
M47 stav K se mění na stav DS	
M48 stav K se mění na stav DS	
M49 stav K se mění na stav DS	
M50 stav K se mění na stav DS	
M51 stav K se mění na stav DS	
M52 stav K se mění na stav DS	
M53 stav K se mění na stav DS	
M54 stav K se mění na stav DS	
M55 stav K se mění na stav DS	
M56 stav K se mění na stav DS	
M57 stav K se mění na stav DS	
M58 stav K se mění na stav DS	
M59 stav K se mění na stav DS	
M60 stav K se mění na stav DS	
M61 stav K se mění na stav DS	
M62 stav K se mění na stav DS	
M63 stav K se mění na stav DS	
M64 stav K se mění na stav DS	
M65 stav K se mění na stav DS	
M66 stav K se mění na stav DS	
M67 stav K se mění na stav DS	
M68 stav K se mění na stav DS	
M69 stav K se mění na stav DS	
M70 stav K se mění na stav DS	
M71 stav K se mění na stav DS	
M72 stav K se mění na stav DS	
M73 stav K se mění na stav DS	
M74 stav K se mění na stav DS	
M75 stav K se mění na stav DS	
M76 stav K se mění na stav DS	
M77 stav K se mění na stav DS	
M78 stav K se mění na stav DS	
M79 stav K se mění na stav DS	
M80 stav K se mění na stav DS	

POPIS MĚNĚNÝCH PRVKŮ VYVOLANÉ ZMĚNOU MAPOVÉHO PODKLADU

LOKALITA ZMĚNY	PO P O S
M01 stav L se mění na stav ZK	
M02 stav L se mění na stav ZK	
M03 stav L se mění na stav ZK	
M04 stav Z se mění na stav DS	
M05 stav Z se mění na stav DS	
M06 stav Z se mění na stav DS	
M07 stav Z se mění na stav DS	
M08 stav DS se mění na stav DS	
M09 stav DS se mění na stav DS	
M10 stav DS se mění na stav DS	
M11 stav DS se mění na stav DS	
M12 stav DS se mění na stav DS	
M13 stav DS se mění na stav DS	
M14 stav DS se mění na stav DS	
M15 stav DS se mění na stav DS	
M16 stav DS se mění na stav DS	
M17 stav DS se mění na stav DS	
M18 stav DS se mění na stav DS	
M19 stav DS se mění na stav DS	
M20 stav DS se mění na stav DS	
M21 stav DS se mění na stav DS	
M22 stav DS se mění na stav DS	
M23 stav DS se mění na stav DS	
M24 stav DS se mění na stav DS	
M25 stav DS se mění na stav DS	
M26 stav DS se mění na stav DS	
M27 stav DS se mění na stav DS	
M28 stav DS se mění na stav DS	
M29 stav DS se mění na stav DS	
M30 stav DS se mění na stav DS	
M31 stav K se mění na stav DS	
M32 stav K se mění na stav DS	
M33 stav K se mění na stav DS	
M34 stav K se mění na stav DS	
M35 stav K se mění na stav DS	
M36 stav K se mění na stav DS	
M37 stav K se mění na stav DS	
M38 stav DS se mění na stav DS	
M39 stav DS se mění na stav DS	
M40 stav DS se mění na stav DS	
M41 stav DS se mění na stav DS	
M42 stav DS se mění na stav DS	
M43 stav DS se mění na stav DS	
M44 stav DS se mění na stav DS	
M45 stav DS se mění na stav DS	
M46 stav DS se mění na stav DS	
M47 stav DS se mění na stav DS	
M48 stav DS se mění na stav DS	
M49 stav DS se mění na stav DS	
M50 stav DS se mění na stav DS	
M51 stav DS se mění na stav DS	
M52 stav DS se mění na stav DS	
M53 stav DS se mění na stav DS	
M54 stav DS se mění na stav DS	
M55 stav DS se mění na stav DS	
M56 stav DS se mění na stav DS	
M57 stav DS se mění na stav DS	
M58 stav DS se mění na stav DS	
M59 stav DS se mění na stav DS	
M60 stav DS se mění na stav DS	
M61 stav DS se mění na stav DS	
M62 stav DS se mění na stav DS	
M63 stav DS se mění na stav DS	
M64 stav DS se mění na stav DS	
M65 stav DS se mění na stav DS	
M66 stav DS se mění na stav DS	
M67 stav DS se mění na stav DS	
M68 stav DS se mění na stav DS	
M69 stav DS se mění na stav DS	
M70 stav DS se mění na stav DS	
M71 stav DS se mění na stav DS	
M72 stav DS se mění na stav DS	
M73 stav DS se mění na stav DS	
M74 stav DS se mění na stav DS	
M75 stav DS se mění na stav DS	
M76 stav DS se mění na stav DS	
M77 stav DS se mění na stav DS	
M78 stav DS se mění na stav DS	
M79 stav DS se mění na stav DS	
M80 stav DS se mění na stav DS	

## LEGENDA

STAV	NAVRH	PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉ
BH	BI	PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
BI	BI	PLOCHY SMÍŠENÉ OSBYTNE VESNIČKÉ
BI	BI	PLOCHY KOMERČNÍCH ZARIŽENÍ
BI	BI	PLOCHY PRO VĚŘEJNOU SPRÁVU
BI	BI	PLOCHY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU
BI	BI	PLOCHY PRO VĚŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
BI	BI	PLOCHY PRO KULTURU
BI	BI	PLOCHY VĚŘEJNÉ VYBAVENOSTI
BI	BI	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
BI	BI	PLOCHY RODINNÉ REKREACE
BI	BI	PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU
BI	BI	PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU A VÝROBNÍ SLUŽBY
BI	BI	PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
BI	BI	PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
BI	BI	PLOCHY PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
BI	BI	PLOCHY TĚŽBY NEROUST
BI	BI	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTR.
BI	BI	PLOCHY PRO SPOJENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
BI	BI	PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
BI	BI	PLOCHY KRAJINNÉ ZELENÉ
BI	BI	PLOCHY PŘÍRODNÍ
BI	BI	VODNÍ PLOCHA / TOK
BI	BI	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
BI	BI	PLOCHY LESNÍ
BI	BI	BIOCENTRUM
BI	BI	BIOKORRIDOR
BI	BI	REŠENÉ ÚZEMÍ
BI	BI	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ k 20.04.2016
BI	BI	HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
BI	BI	ČÍSLO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
BI	BI	KÓD PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

POPIS MĚNĚNÝCH PRVKŮ LOKALIT ZMĚNY V ÚČINNÉM ÚZEMNÍM PLANU

LOKALITA ZMĚNY	P O P I S
L01	zastavěná plocha OV 4.45 a TO 1.6.82 se nář. stav k se mění na zastavěnou plochu ZK č.149, DS č.70 a TX č.87 stav PV a BI se mění na stav ZK se mění na zastavěnou plochu PV č.122 a TX č.72 a ZV č.87 úprava vymezení překryvné vrstvy USES
L02	stav BI a Z se mění na zastavěnou plochu PV č.6.62
L03	stav PV a BI se mění na zastavěnou plochu OV č.4.46
L04	stav PV a P č. se mění na zastavěnou plochu OV v č.4.47
L05	stav Z se mění na zastavěnou plochu ZK č.150
L06	stav Z se mění na zastavěnou plochu BI č.164
L07	stav Z se mění na zastavěnou plochu BI č.164
L08	návratová plocha k č.111 se ruší a mění se stav AU, stav Z se mění na návratovou plochu ZK č.125
L09	část návratové plochy K č.110 a mění se na zastavěnou plochu BI č.154 a část se ruší a mění se na zastavěnou plochu ZK č.125
L10	část návratové plochy K č.110 a mění se na zastavěnou plochu BI č.154 a část se ruší a mění se na zastavěnou plochu ZK č.125
L11	zastavěná plocha BI č.4.10 a se ruší Z se mění na zastavěnou plochu BI č.171, BI č.172, PU č.68, ZZ č.196, ZV č.197
L12	stav Z se mění na zastavěnou plochu BI č.155
L13	návratová plocha k č.117 se mění na zastavěnou plochu BI č.166
L14	stav RI se mění na návratovou plochu BI č.152
L15	stav Z a DS se mění na zastavěnou plochu VZ č.5.54 a stav ZK
L16	stav Z a DS se mění na zastavěnou plochu VZ č.5.52
L17	stav Z se mění na zastavěnou plochu VZ č.5.53
L18	část návratové plochy Z se ruší a mění se na stav ZK, překryvná vrstva USES se ruší
L19	stav L se mění na zastavěnou plochu PU č.64
L20	stav Z se mění na zastavěnou plochu PU č.65
L21	část návratové plochy K č.110 a stav Z se mění na návratovou plochu ZK č.133
L22	překryvná vrstva USES se ruší
L23	část návratové plochy Z se ruší a mění se na stav ZK